

数据设定器 (RoHS)

除各种参数的设定外，还可作为监控器使用。

种类

品名
OPX-2A




外形图 (单位 mm)

● 数据设定器


质量：0.25kg

CAD B453



● 数据设定器安装孔尺寸图

(安装板厚度1~3mm)



数据设定软件用 通信电缆线 (RoHS)


与安装了数据设定软件**MEXE02**的电脑连接所需的通信电缆线。

种类

品名
CC051F-USB



电脑和驱动器的连接



请注意

● 与电脑连接时需安装专用设备驱动器。

● 数据设定软件**MEXE02**


数据设定软件可从官方网站下载。

<http://www.orientalmotor.com.cn/>

RS-485通信用电缆线 (RoHS)

多轴运行时连接网络转换器及驱动器的电缆线。


● 连接例



种类

品名	长度 L (m)
CC001-RS4	0.1
CC002-RS4	0.25

外形图 (单位 mm)



工作环境

● 操作系统 (OS)

以下操作系统请务必安装Microsoft公司提供的Rollup1。请通过“添加或删除程序”确认是否已安装Rollup1。

● Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4

以下操作系统只支持32比特 (bit) (x86) 版本和64比特 (bit) (x64) 版本。

- Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3
- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3*
- Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Business Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Enterprise Service Pack 2
- Microsoft Windows 7 Starter Service Pack 1
- Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
- Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
- Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
- Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1

*仅限32比特 (bit) (x86) 版本

● 电脑

建议CPU*1	Intel Core 处理器2GHz以上 (必须对应OS)
显示器	XGA (1024×768) 以上的高解析度视讯转接器及监控器
建议内存*1	32比特 (bit) (x86) 版本：1GB以上 64比特 (bit) (x64) 版本：2GB以上
硬盘*2	30MB以上的容量
USB端口	USB1.1 1 端口
磁盘装置	CD-ROM驱动 (用于安装)

- *1 需满足操作系统的操作条件。
- *2 使用**MEXE02**需安装Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2。未安装时，会自动安装并占用最大500MB的容量。
- Windows、Windows Vista是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标。
- 请注意**
- 根据用户所使用的系统环境，所需内存及硬盘空间可能会有所不同。

控制器
概要・
产品体系

数据
存储型

PG1200

程序
存储型

EMP400

网络对应
产品

对应
CC-Link

对应
MECHATROLINK

对应
Modbus
(RTU)

网络
转换器